

取扱説明書

この製品はご家庭での調理を目的として製造されています。正しく安全にご使用いただくために、
この「取扱説明書」を必ずお読みいただき、必ず大切に保管してください。



注意

安全のために必ずお守りください

- 初めてご使用になる前に、ツマミにぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 初めてご使用になる時は、やわらかいスポンジに中性洗剤を付けてよく洗い、乾かしてからご使用ください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店またはくお問い合わせ先>にご相談ください。

取扱上の注意

- 落としたり、急激な衝撃を与えないでください。
- 蓋を電磁調理器の上に置かないでください。誤ってスイッチが入りますと発熱し、損傷・やけどの恐れがあります。

使用上ご注意いただきたい事

- 調理中、調理後はツマミが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- 熱した本体に冷水をかけるなど、急激な温度変化を与えないでください。変形の原因となります。
- 高温となるコンロのそばに置かないでください。部分的に加熱され、変形の原因となります。
- 電子レンジやオーブンでは使用しないでください。
- 加熱・冷却の繰り返しにより、ご使用中にネジ止めされたツマミがゆるむ事があります。そのままご使用になりますと、ぐらついて脱落し、やけどなどの事故の恐れがあります。ゆるんだ場合には締め直してご使用ください。
- 樹脂製のツマミは使用により劣化します。また、ひび割れが生じる事があります。脱落によるやけどなどの事故の恐れがあるので、ひび割れが生じた場合はご使用にならないでください。
- 本体が変形・損傷した場合はご使用にならないでください。また、ご自分で修理・改造してご使用にならないでください。
- 鉄などの異種金属に接触したまま放置しないでください。サビの原因となります。
- 幼児の手の届かない場所でご使用・保管をしてください。

お手入れについて

- スポンジに中性洗剤を付けて洗い、充分にすすいでから水気をよく拭き取ってください。
- 金属製の固いもので汚れを落とさないでください。
- 洗った後は充分に水を切り、乾かしてから保管してください。
- しつこい汚れや、万一、サビが発生した場合は、
 スポンジにクリームクレンザーを付けてこすり落として
 ください。その後、充分にすすいでから水気をよく
 拭き取ってください。
- 食器洗い乾燥機で洗わないでください。

品質表示

材料の種類：ステンレス鋼
ツマミ：フェノール樹脂